

Mini CAS II


ITT


ITT


FLS



安装





 **警告:**
 在操作MiniCAS II插座之前, 关闭电源。插座连接之间可能存在高压。

